



Die Gehäusestellung wird durch Blickrichtung von der Antriebsseite bestimmt.  
d.h. Sie schauen auf den Motor

und wählen eine der hier angegebenen Gehäusestellungen

hier **GR 360**



**GR 360** hier mit Ansicht  
auf die Saugseite