



Aussparung

FRv 075
Artikel-Nr. 1000663

FRv 110/110+
Artikel-Nr. 1000744

Beschreibung:

Die Schutzgitter aus PA dienen als Schutz vor dem beweglichen Teil des Ventilators – Laufrad – und verhindern das Eindringen von Fremdkörper im Inneren des Ventilators, gemäß **EG- Maschinenrichtlinien 2006/42/EG und DIN EN 292 und 349**.

Wir empfehlen den Einbau der Schutzgitter am Ventilator nur dann, wenn eine anderweitige Montage von Schutzvorrichtungen in der Anlage nicht möglich ist, oder wenn es aus anderen Gründen unbedingt notwendig ist.

Schutzgitter bilden einen zusätzlichen Widerstand in der Luftführung und beeinträchtigen somit die Leistung des Ventilators!

Schutzgitter können sich nach längerem Betrieb zusetzen und zu einer Leistungsminderung des Ventilators führen! Deshalb empfehlen wir die regelmäßige Reinigung.

Montage:

Druckseite

- Das Gitter wird mit den zwei Aussparungen der umlaufenden Lippe gegenüber den Abflachungen im Gehäuse angesetzt und durch Drücken in den vorgesehenen Vertiefungen eingeklickt.

Saugseite

- Das Gitter wird in beliebiger Stellung im Saugstutzen eingedrückt.