



Der Bohrungsdurchmesser des Mitnehmerteiles vom Laufrad muss mit dem Wellendurchmesser der Motorwelle identisch sein.

Motorbaugröße: 63 =  $\varnothing$  11 mm  
71 =  $\varnothing$  14 mm  
80 =  $\varnothing$  19 mm

### Montage:

- Wellenkeil demontieren
- entsprechende Passscheibe einsetzen (je 2 Stück)
- Laufrad mit vormontiertem Mitnehmer auf den Motorwellenzapfen setzen
- die Befestigungsschraube (Mitte) mit Schraubensicherung „mittelfest“ „fest“ anziehen
- Laufrad aus Rundlauf und Schleifgeräusche durch Drehen von Hand prüfen
- Abdeckkappe einsetzen.

### Demontage:

- Schutzkappe entfernen
- (Spezial) Abzieher ansetzen
- 4 Stück (beiliegende) Schrauben (für Kunststoff) in die vorgebohrten Bohrungen eindrehen
- die Gewinde-Schraube in der Mittelbohrung ansetzen
- durch das Anziehen der Schraube löst sich das Laufrad vom Wellenzapfen des Motors
- Abzieher durch Herausdrehen der 4 Schrauben vom Laufrad entfernen.

